

# Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów

Ukrywanie i odkrywanie kolumn możliwe jest tylko na liście dokumentów w widoku wybranego typu obiegu. Po kliknięciu w

ikonę  aplikacja ukrywa kolumny:

- Nazwa obiegu,
- Nazwa etapu,
- Data przekazania,
- Status,
- Etap,
- Czas na realizację zadania,
- Zostanie przekazany,
- Przekaż.

Na liście dokumentów pozostają kolumny *Numer* i kolumny użytkownika, dla których zaznaczony jest parametr „Pokaż na liście” we właściwościach kontrolki na definicji typu obiegu. Ustawienie jest zapamiętywane i lista jest prezentowana w tym widoku do momentu „odkrycia” kolumn.

Comarch DMS 2023.0.1 [Domyślna spółka] Administrator

Projekt Prefix: PRO

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

**Karta obiegu**

Data: 22.08.2022

Tekst: Sample text

**Kontrolki**

Szukaj

**ZAKŁADKA 1**

Karta obiegu

[Data i godzina] Data

**Data i godzina**

Nazwa wyświetlana: Data

Nazwa (identyfikator): Data

Prezentuj na całej szerokości:

Ustaw kontrolkę na początku wiersza:

Czas: Nie

**Pokaż na liście:**

Inicjowanie wartości: Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Parametr „Pokaż na liście” na właściwościach kontrolki

Comarch DMS 2023.0.1 [P9 Sp. z o.o.] Administrator


Dokumenty Szukaj

NUMER	NAZWA
PR/11/6/2022	
PR/9/6/2022	Dane zanonimizowane
PR/8/6/2022	
PR/7/6/2022	
PR/6/6/2022	
PR/5/6/2022	Zamówienie 1
PR/4/6/2022	Zamówienie 1

Lista dokumentów – ukryte podstawowe kolumny listy dokumentów

# Lista dokumentów

Na zakładce „Lista dokumentów” operator ma możliwość ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów. Widoczność i szerokości kolumn mogą być ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu.




Okno 'Panel użytkownika', zakładka Lista dokumentów

Na zakładce Lista dokumentów znajdują się elementy:



– zapisanie ustawionych właściwości listy dokumentów

Typ obiegu – w polu należy wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn, może przybierać wartość „Wszystkie”

 Domyślny układ

– za pomocą przycisku można przywrócić domyślny układ kolumn



– za pomocą przycisków można zmienić kolejność wyświetlanych kolumn



– za pomocą przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych.

Oprócz ustawień widoku list dokumentów na zakładce dostępny jest panel „Właściwości kolumny”, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny, wartość należy podać w pikselach (px) w polu „Szerokość kolumny”.

Uwaga

Zmiana szerokości kolumny nie jest możliwa dla kolumny „Numer”.


---

# Szczegóły dokumentu

Na zakładce „Szczegóły dokumentu” znajdują się ustawienia:

**Przekazanie dokumentu** – parametr odpowiada za akcję wykonaną po przekazaniu dokumentu do następnego etapu. Parametr może przyjmować wartości:

- Pozostań na dokumencie – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, dokument będzie nadal wyświetlany.
- Powrót na listę – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie przeniesiony na listę dokumentów.
- Przejdź do następnego dokumentu – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie automatycznie przeniesiony do następnego aktywnego dokumentu na liście.



Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły

dokumentu

**Tryb pełnoekranowy** – parametr odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu w trybie pełnoekranowym (karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach) lub w trybie standardowym (karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie). Gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak” wówczas karta obiegu będzie otwierana w trybie pełnoekranowym.

**Prezentacja sekcji** – parametr związany z sekcjami na karcie obiegu. Przyjmuje wartości:

- Ostatnio ustawione – sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonany przez operatora na dokumencie danego typu.
- Zawsze rozwinięte – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte.
- Zawsze zwinięte – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte.

**Podpowiadanie etapów** – parametr służący włączeniu/wyłączeniu mechanizmu podpowiadania najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu. W części „Proponuj kolejny etap dokumentu” można wybrać opcje:

- Tak – wówczas podpowiadanie kolejnych etapów zostanie włączone dla wszystkich typów obiegu w bazie
- Nie – podpowiadanie etapów zostanie wyłączone dla

wszystkich typów obiegu w bazie.

W zależności od wartości wskazanej w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumentu”, sekcja „Zrób wyjątek dla typu obiegu” będzie odpowiadać za włączenie lub wyłączenie podpowiadania etapów we wskazanych typach obiegu.

Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Tak”, wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie wyłączone.


Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Nie”, wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie włączone.

Więcej informacji o funkcjonalności podpowiadania etapów domyślnych znajduje się w artykule [Automatyczne podpowiadanie etapów domyślnych.](#)

---


## Konfiguracja

Na zakładce „**Konfiguracja**” dla administratora dostępna jest opcja „**Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu**”.



Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na domyślną wartość „Stronę startową”

Jeżeli użytkownik wybierze w parametrze wartość „**Tak**”, to podczas próby opuszczenia definicji typu obiegu, bez uprzedniego zapisania zmian, zostanie wyświetlony komunikat:



Komunikat wyświetlany podczas próby opuszczenia




## definicji obiegu dokumentów

Jeżeli wartość parametru będzie ustawiona na „**Nie**” komunikat nie będzie wyświetlany, co może skutkować utratą wprowadzonych zmian.


W wersji 2023.0.0 w zakładce **Konfiguracja** dodano parametr **Po uruchomieniu systemu wyświetlaj**, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

- *Listę dokumentów* – wówczas **po uruchomieniu** aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlana jest **lista dokumentów**, tak jak do tej pory
- *Stronę startową* – wtedy **po uruchomieniu** aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje **strona startowa**; jest to wartość **domyślna** parametru (zob. Strona startowa)

Parametr **Po uruchomieniu systemu wyświetlaj** jest widoczny dla **wszystkich** użytkowników.



Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na wartość „Listę dokumentów”




Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi bez uprawnień administratora

Jeżeli Comarch DMS współpracuje z **Comarch ERP Altum**, wówczas na zakładce „**Konfiguracja**” dostępny jest parametr **Uruchom Comarch ERP Altum w tle** – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS:

- TAK – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS;
- NIE – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

#### Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia **'TAK'** w parametrze 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'.



Panel użytkownika, widok administratora, zakładka „Konfiguracja” z parametrem 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'

[Powrót do początku artykułu](#)